

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ КТ-е08

КТ-Е08 представляет собой новый продукт с несколькими запатентованными технологиями, которые изобрели наши инженеры.

КТ-Е08 представляет универсальный пульт дистанционного управления для кондиционера с 6000 кодов, совместимый с различными брендами, старыми и новыми моделями, он может быть использован для 98% кондиционеров в мире. Этот пульт имеет: часы, таймер включения и выключения, комнатный дисплей температуры и другие функций. Это лучший выбор для замены Вашего оригинального пульта.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Вставьте 2 батарейки типа AAA (UM-4, R03) в соответствии с указанной полярностью. Выберите один из методов настройки:

Ввод кода

1. Найдите нужный код в таблице кодов для Вашего кондиционера. Пожалуйста, попробуйте первый код, если он не подходит, попробуйте второй, повторяйте ввод кода до тех пор, пока код не подойдет. К примеру, на кондиционер AUCMA, вы можете выбрать код 0288, если он не подходит, попробуйте 0289, 0290, 0291, 0292 ... 0462 и т.д.
2. Нажмите кнопку "SELECT" код внизу ЖК-дисплея начнет мигать. Введите последовательно 4 цифры кода. К примеру код "0288" нажмите "0", "0" перестанет мигать, нажмите "2", "2" перестанет мигать, нажмите "8", "8" перестанет мигать, нажмите последнюю цифру "8", "8" перестанет мигать что означает окончание ввода кода, настройка завершена.
3. Направьте пульт на кондиционер, нажмите "One Key" – кнопку включения, проверьте работает она или нет, если он работает и корректно работают другие функции пульта, настройка произошла успешно, если нет, попробуйте ввести следующий код.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК КОДА

1. Направьте пульт дистанционного управления на Ваш кондиционер (предварительно включив его в сеть!), нажмите и удерживайте кнопку "SELECT" в течение 5 секунд, а затем отпустите, пульт дистанционного управления входит в режим автопоиска, сигнал от пульта излучается непрерывно, на ЖК-дисплее мигает код, который постоянно будет увеличиваться. Пока кондиционер получает код управления и издает звуковой сигнал подтверждения включения (что означает что код подошел) нажмите любую клавишу для подтверждения кода.
2. Направьте пульт на кондиционер, нажмите "One Key" – кнопку включения, проверьте, работает она или нет, если она работает и корректно работают другие функции пульта, настройка произошла успешно, если нет, повторите процедуру автопоиска до тех пор, пока пульт не подойдет к Вашему оборудованию.

УСТАНОВКА ЧАСОВ

1. Нажмите кнопку "CLOCK", часы на дисплее начнут мигать.
2. Нажимайте кнопки "TIME +" или "TIME -" для установки текущего времени.
3. Нажмите кнопку "CLOCK" снова, время перестанет мигать, установка часов завершена.
(Если Вы не нажали кнопку " TIME + / TIME -", установка времени заканчивается автоматически по истечении 5 секунд)

ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Независимо от того, включен кондиционер или выключен, вы можете запустить внутренний таймер включения или выключения пульта дистанционного управления (**внутренний таймер включения/выключения кондиционера не используется!!!!**)

1. Нажмите кнопку "TM ON", на дисплее появится индикатор таймера и время начнет мигать. Используйте кнопки "TIME +" или "TIME -" для установки требуемого времени таймера. Автоматическое подтверждение ввода времени происходит через 5 секунд после последнего нажатия на клавишу "TIME +" или "TIME -".
2. Нажмите кнопку "TM OFF", на дисплее появится индикатор таймера и время начнет мигать. Используйте кнопки "TIME +" или "TIME -" для установки требуемого времени таймера. Автоматическое подтверждение ввода времени происходит через 5 секунд после последнего нажатия на клавишу "TIME +" или "TIME -".
3. После установки таймера, необходимо направить пульт дистанционного управления на кондиционер, с учетом эффективного расстояния работы пульта и оставить в таком положении на время работы таймера. В противном случае включение/ выключение кондиционера не произойдет.

Нажмите "ROOM TEMP" для отображения комнатной температуры, индикация температуры пропадет через 5 секунд. Таким образом, Вы можете использовать пульт в качестве термометра, для удобства регулирования температуры в помещении в любое время.

ВНИМАНИЕ

1. После замены батареек каждый раз, нет необходимости устанавливать код модели снова – пульт имеет постоянную внутреннюю память.
2. Вы можете просмотреть установленный код пульта, нажав на пульте клавишу "ENTER", можно видеть установленный код на ЖК-дисплее в течение 5 секунд, после чего возобновится индикация времени.