



Frequency adjuster

Jumper 1

Jumper 2

LED

1st function key 3rd function key

2nd function key

4th function key

Stage of Frequency, Hz

255-295 295-355 355-500



Примечание. Пульт не предназначен для клонирования пультов с плавающим кодом.

1) Установка частоты (с использованием регулировочной панели).

А. Убедитесь, что перемычка 2 установлена на пульт, и 2 пульта дистанционного управления (существующий пульт дистанционного управления и дистанционный пульт REMOCON) размещены в пределах 1 см друг от друга.

Нажмите любую кнопку обоих пультов и удерживайте ее до тех пор, пока светодиод дистанционного управления REMOCON не начнет мигать 3 раза.

Б. Все еще удерживайте кнопки и увеличивайте расстояние между этими пультами примерно до 3 см друг от друга и наблюдайте за яркостью светодиода REMOCON. Отрегулируйте частоту, пока светодиод не покажет максимальную яркость.

С. Если вы не можете найти подходящую настройку, поменяйте джемпер 1 в следующую позицию, и повторите процедуру сначала.

Если на пульте есть ручная регулировка частоты, вы можете удалить перемычку 2, а затем отрегулировать частоту с помощью регулировочной отвертки. Обязательно установите перемычку для следующего шага.

2) Поместите два пульта на расстоянии 2 см друг от друга. Нажмите и удерживайте кнопку существующего пульта, который вы хотите скопировать, и нажмите и удерживайте кнопку пульта REMOCON, в который вы хотите скопировать, и дождитесь, пока светодиод пульта REMOCON не вспыхнет 3 раза. Повторите данный шаг, для остальных кнопок, которые вы хотите скопировать.

3) Когда вы закончите, удалите перемычку 2 и поместите ее таким образом, чтобы подключался только один разъем. Это позволит вам не потерять вашу перемычку, и сможете ей воспользоваться в следующий раз, когда вы хотите запрограммировать пульт.

4) Пожалуйста, убедитесь, что в процессе программирования пульты находятся в области, удаленной от электрических помех. В противном случае пульт может запрограммироваться неправильно.

**** Если вы не знаете, какой пульт у Вас, с плавающим или фиксированным кодом, можете сделать шаг 2 первым. Просто нужно протестировать одну из кнопок и посмотреть, вспыхнет ли светодиод пульта REMOCON 3 раза. В дальнейшем, процедуры должны выполняться в порядке от шага 1 к шагу 3.